

Beamer im Gebäude A

1. Laptop an das HDMI Kabel anschließen.
2. Den Beamer durch einmaliges Betätigen der POWER-ON-Taste am PIXIE CONTROL einschalten (Beamer wärmt auf, das Bild folgt).
3. Der Beamer sucht Signalquelle automatisch. Erneute Signalwahl durch Betätigen der SOURCE-Taste am PIXIE CONTROL ist ebenfalls möglich.

Der Beamer ist mit Lautsprechern ausgestattet. In Räumen ohne Sprachunterstützung sind diese Lautsprecher nutzbar. Die Lautstärke kann durch Betätigen der VOLUME-Tasten am PIXIE CONTROL und natürlich am Laptop selbst geregelt werden. Dabei gilt: Rechte VOLUME-Taste tippen: Lautstärke wird jeweils um eine Stufe am Beamer erhöht. Linke VOLUME-Taste tippen: Lautstärke wird um eine Stufe verringert.

Hinweis: **In Räumen mit Sprachunterstützung** erfolgt die Klängausgabe über die Verstärkeranlage des Mikrofons. Hierzu ist zusätzlich das Audiokabel (Klinkenstecker) in die Kopfhörerausgangsbuchse des Laptops anzuschließen und die Soundausgabe-Einstellungen des Laptops entsprechend zu ändern.

Nach Ihrer Veranstaltung bitte den Beamer durch zweimaliges Betätigen der POWER-OFF-Taste am PIXIE CONTROL ausschalten.

In den Räumen A.EG.30 und A.EG.34 erfolgt die Bedienung durch ein selbsterklärendes Touchpanel.