

Bedienung eines Beamers mit PIXIE CONTROL im Gebäude B

Laptop an die dafür vorgesehenen Kabel anschließen
(Strom-, VGA- Kabel sowie bei Bedarf Netzwerk- und Audiokabel).

Den Beamer durch einmaliges Betätigen der POWER-Taste (Abb. 1)
am PIXIE CONTROL einschalten (Beamer wärmt auf, Bild folgt).



Abb. 1

Der Beamer sucht Signalquelle automatisch. Manuelle Signalwahl
durch Betätigen der SOURCE-Taste am PIXIE CONTROL ist ebenfalls
möglich (Abb. 2).



Abb. 2

Der Beamer ist mit Lautsprechern ausgestattet. Bei Anschluss
des Audiokabels an einem Laptop kann die Lautstärke durch
Betätigen der VOLUME-Tasten am PIXIE CONTROL (Abb. 3) und
natürlich am Laptop selbst geregelt werden. Dabei gilt:
Rechte VOLUME-Taste tippen: Lautstärke wird um eine Stufe erhöht
Linke VOLUME-Taste tippen: Lautstärke wird um eine Stufe verringert

Bitte nach der Benutzung des Beamers die Lautstärke wieder
reduzieren (Rücksicht auf nachfolgende Präsentierende).



Abb. 3

Hinweis: In Räumen mit Sprachunterstützung erfolgt die Klanguasgabe über die
Verstärkeranlage.

Beamer durch zweimaliges Betätigen der POWER-Taste am PIXIE CONTROL ausschalten
(Abb. 1)